

H5 Handy Recorder

オペレーション マニュアル


© 2014 ZOOM CORPORATION

本マニュアルの一部または全部を 無断で複製/転載することを禁じます。

安全上の注意/使用上の注意

安全上の注意

このオペレーションマニュアルでは、誤った 取り扱いによる事故を未然に防ぐための注意 事項を、マークを付けて表示しています。マー クの意味は次のとおりです。



図記号の例

- 「実行しなければならない(強制)内容」 です。
- 💙 「してはいけない(禁止)内容」です。

∕↑警告

AC アダプターによる駆動

- AC アダプターは、必ず ZOOM AD-17 を使用する。
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や AC100V 以外では使用しない。

AC100Vと異なる電源電圧の地域(たとえば国外)で使用する場合は、必ずZOOM製品取り扱い店に相談して適切なACアダプターを使用する。

電池による駆動

- 市販の 1.5V 単三電池 (アルカリ乾電池 または、ニッケル水素蓄電池) × 2を 使用する。
- 電池の注意表示をよく見て使用する。
- 使用するときは、必ず電池カバーを閉める。

改造について

√ ケースの開封や改造を加えない。

注意

製品の取り扱いについて

- 異物や液体を入れないように注意する。

使用環境について

- 温度が極端に高いところや低いところでは使わない。
- 暖房機やコンロなど熱源の近くでは使わない。
- 湿度が極端に高いところや水滴のかかる ところでは使わない。
- 振動の多いところでは使わない。
- ○砂やほこりの多いところでは使わない。

AC アダプターの取り扱いについて

- 電源プラグをコンセントから抜くときは、必ずプラグを持って抜く。
- 長期間使用しないときや雷がなっている ときは、電源プラグをコンセントから抜 く。

電池の取り扱いについて

- 指定の電池を使う。
 - 新しい電池と古い電池、銘柄や種類の違う電池を同時に使用しない。
- 長期間使用しないときは、電池を取り外す。

液漏れが発生したときは、電池ケース内 や電池端子に付いた液をよく拭き取ること。

マイクについて

● マイクを接続するときは、電源スイッチを必ず OFF にしてから接続し、無理な力を加えない。

接続ケーブルと入出力ジャックについて

- ケーブルを接続するときは、各機器の電源スイッチを必ず OFF にしてから接続する。
- 移動するときは、必ずすべての接続ケーブルと AC アダプターを抜いてから移動する。

音量について

◇ 大音量で長時間使用しない。

使用上の注意

他の電気機器への影響について

H5 は、安全性を考慮して本体からの電波 放出および外部からの電波下渉を極力抑えて おります。しかし、電波干渉を非常に受けや すい機器や極端に強い電波を放出する機器 の周囲に設置すると影響が出る場合があります。そのような場合は、H5と影響する機器とを十分に距離を置いて設置してください。

デジタル制御の電子機器では、**H5**も含めて、電波障害による誤動作やデータの破損、消失など思わぬ事故が発生しかねません。注意してください。

お手入れについて

パネルが汚れたときは、柔らかい布で乾拭き してください。それでも汚れが落ちない場合 は、湿らせた布をよくしぼって拭いてくださ い。

クレンザー、ワックスおよびアルコール、ベンジン、シンナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。

故障について

故障したり異常が発生した場合は、すぐに ACアダプターを抜いて電源を切り、他の接続ケーブル類もはずしてください。「製品の型番」「製造番号」「故障、異常の具体的な症状」「お客様のお名前、ご住所、お電話番号」をお買い上げの販売店またはズームサービスまで連絡してください。

著作権について

◎ Windows® / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows Vista® は Microsoft® 社の商標または登録商標です。

 \odot Macintosh 、Mac OS 、iPad は、Apple Inc. の商標または登録商標です。

◎ SD □ ゴ、SDHC □ ゴ は 商 標 で す。 MPEG Layer-3 オーディオ圧縮技術は、 FraunhoferIIS 社と Sisvel 社よりライセン スを得ています。

◎文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。

*文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

他の者が著作権を保有する CD、レコード、テーブ、 実演、映像作品、放送などから録音する場合、私的使 用の場合を除き、権利者に無断での使用は法律で禁止 されています。

著作権法違反に対する処置に関して、(株) ズームは 一切の責任を負いません。



この装置は、クラスB情報技術装置 です。この装置は、家庭環境で使用 することを目的としていますが、こ

の装置がラジオやテレビジョン受信機に近接 して使用されると、受信障害を引き起こすこ とがあります。 取扱説明書に従って正しい 取り扱いをしてください。

VCCI-B

はじめに

このたびは、ZOOM **H5**ハンディレコーダー(以下"**H5**" と呼びます)をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

H5は、次のような特長を備えた製品です。

●場面に応じて交換可能なステレオマイク

狙った音を奥行きのある音像で録音できる XY マイクが付属。一眼レフカメラのレンズのように、場面に応じてマイクを取り替えることができます。

●最大4トラックの同時録音

交換可能なステレオマイク(L/R 入力)の他に、本体に 2 つの TRS/ XLR 入力(インプット 1/2)を装備。

環境音とナレーション、全体音響と複数の役者の音声など、一度に最大4トラックまでの録音が可能です。

●進化した録音性能

- ・XY マイクにはショックマウント機構を採用し、外部からの振動ノイズを低減します。また最大入力音圧が 140dBspl と、従来のレコーダーでは収音し切れなかった大きな音に対しても余裕の耐音圧性を持ち、分離の良いステレオ録音が可能です。
- ・L/R 入力では、通常の録音と同時に-12dB の録音レベルで別ファイルにバックアップ録音が可能。想定外の大音量で通常録音が歪んだ場合も差し替えることができます。
- ・すべてのインプットボリューム(入力ゲイン)は回転ボリュームにより手動で素早く調節できます。

●充実した基本性能

- ・記録メディアは SDHC カード (最大 32GB) に対応しています。
- ・出力端子は、通常のヘッドフォン出力に加え、ラインアウトも搭載。ビデオカメラ等に音声信号を送りながらのモニターも可能です。
- ・USB 接続ではカードリーダーとして、また従来の 2 IN / 2 OUT に加え、4 IN / 2 OUT(Windows はドライバが必要)のオーディオインターフェースとしても利用可能です。
- ・チューナーやメトロノーム、再生速度・ピッチの変更など、従来の Hシリーズに搭載されていた便利な機能も、もちろん搭載。リモコン(有線)も使用できます。

H5の機能を十分に理解し、末永くご愛用頂くために、このマニュアルをよく読んでください。

また、一通り読み終わった後も、このマニュアルは保証書とともに保 管してください。


安全上の注意/使用上の注意	02
はじめに	03
目 次	04
各部の名称	05
マイクについて	07
XY マイク	07
マイクの取り付け	0
マイクの取り外し	07
インプット 1/2 にマイクなどを	
接続する	08
マイクの接続	08
楽器などの接続	08
接続の例	
ディスプレイ表示	10
準 備	
電源のセット	
電池を使用する	
AC アダプターを使用する	12
SD カードのセット	
電源の ON/OFF	14
電源 ON	14
電源 OFF	
ホールド機能について	1
日付/時刻のセット	
使用する電池の種類を選択する	17
録音	
録音の流れ	
録音モードについて	
MULTI FILE ₹- F	19
STEREO FILE E-F	
録音モードを選択する	
H5 のフォルダ・ファイル構成	2′
入力を選択する・レベルを	
調節する	22
録音する	24


プロジェクト/ファイルの保存先	
フォルダを選択する26	
自動で録音する27	
時間をさかのぼって録音する29	
録音開始前にカウントする30	
サイドマイクレベルを調節する31	
バックアップ録音する32	
追加録音する	
垣加越自9033 再生	
9 エ 再生する38	
再生りる	
をリストから選択する40	
再生モードを変更する41	
再生ピッチを変更する [キー]42	
再生速度を変更する44	
任意の範囲を繰り返し再生する	
[A-B リピート]46 プロジェクトのミキシングを	
する48	
プロジェクト、ファイルの確認/編集 プロジェクト/ファイルの情報を	
確認する	
トラックマークを確認する51プロジェクト/ファイル名を	
変更する	
ミックスダウンする54	
WAV ファイルを MP3 ファイルに	
エンコードする56	
ノーマライズする58	
プロジェクト/ファイルを	
分割する60	
プロジェクト/ファイルの前後を	
削除する62	
複数のファイルを削除する64	
複数のプロジェクトを削除する66	

プロジェクトを再構築する	67
ボイスメモをつける	68
USB を使う	
パソコンとデータをやり取りする)
[カードリーダー]	70
オーディオインターフェースとし	
使用する	72
オーディオインターフェースの	
設定	74
ダイレクトモニターを	
設定する	74
モニター信号をミキシングする	
(MULTI TRACK のみ)	75
ループバックを設定する	
(STEREO のみ)	77
チューナー	
チューニングする	78
メトロノーム	
メトロノームを使用する	80
各種設定	
入力信号のモニターバランスを	
調節する	82
ライン出力レベルを下げる	84
MS-RAW 信号をモニターする	
入力信号を MS 方式からステレス	けに
エンコードする	86
入力信号をモノミックスする	88
録音フォーマットを選択する	89
自動録音設定を変更する	90
自動録音開始レベルを設定する	90
自動停止を設定する	91
プロジェクト/ファイル名の	
つけ方を選択する	92
ノイズを軽減する [低域カット]	

入力レベルを調節する	
コンプ/リミッター]	94
ファンタム電源の設定を変更する。	96
プラグインパワーの設定を	
変更する	97
入力信号のレベルを減衰させる.	98
カウンターの表示方式を	
没定する	99
録音時のカウンター表示方式を	2
設定する	
再生時のカウンター表示方式を	2
設定する	.100
ディスプレイのバックライト設定	ĒΈ
変更する	. 101
ディスプレイのコントラストを	
周節する	.102
ファームウェアバージョンを	
隺認する	.103
段定を初期値に戻す	.104
SD カードの空き容量を	
隺認する	
SD カードを初期化する	.106
SD カードの性能をテストする	.107
簡易テストを行う	.107
フルテストを行う	.108
の他の機能	
ファームウェアの	
ベージョンアップデート	
古い H シリーズの SD カードを	
利用する	111
ノモコンを使用する	. 112
放障かな?と思われる前に	. 113
十	11/


【左側面】 【前面】





【右側面/背面】

【底面】




マイクについて

H5 に付属している XY マイクは、目的に応じて他のマイクアタッチメントに付け替えることができます。

XY マイク

指向性マイクを交差させて配置したマイクです。



特長:

ショックマウント機構を採用し、外部からの振動ノイズを低減します。

また、最大入力音圧が 140dBspl と、従来のレコーダーで は収音し切れなかった大きな音に対しても余裕の耐音圧性を 持ったマイクです。


自然な奥行きと広がりをもった立体的なサウンドが特長です。

NOTE

XY マイクには、外部マイクやライン機器を接続できる [MIC/LINE] 入力端子が用意されています。プラグインパワー対応のマイクに電源を供給することもできます。(\rightarrow P.97)


マイクの取り付け

1. マイクの横にあるボタンを押しながら本体に取り付け、奥まで押し込む



マイクの取り外し

1. マイクの横にあるボタンを押し ながら本体から引き抜く




- ・取り外すときは無理な力を加えないでください。マイクおよび本体が破損する恐れがあります。
- ・録音中にマイクを取り外すと、録音が終了します。

インプット 1/2 にマイクなどを接続する

H5 は、XY マイクからの入力(L/R 入力)の他に、インプット 1/2 からの入力も備えており、合わせて一度に最大 4 トラックの録音が可能です。

インプット 1/2 にはマイクや楽器などを接続することができます。



マイクの接続

ダイナミックマイク、コンデンサーマイクを接続する場合は、 XLR プラグをインプット 1/2 に接続します。 コンデンサーマイクにはファンタム電源(+12V/+24V/ +48V)を供給することもできます。(→ P.96)

楽器などの接続

キーボードやミキサーを接続する場合は、TRS プラグをイン プット 1/2 に接続します。

パッシブタイプのギターやベースの入力には対応していません。この場合は、ミキサーやエフェクターを通して接続してください。

出力基準レベルが +4dB のミキサーなどには、「PAD」機能 を ON にすることで対応できます。(\rightarrow P.98)

接続の例


場面に応じて、例えば次のような録音が可能です。


動画撮影の場合

- ·L/R 入力のマイク…メインの対象の音声。
- ・インプット 1/2 に接続されたガンマイクやピンマイク…出演者の音声。

・L/R 入力のマイク…ステージの演奏。 ・インプット 1/2…ミキサーからのライン出力。

コンサート録音の場合






ディスプレイ表示

ホーム&録音画面

【MULTI FILE モード】

[STEREO FILE モード]





再生画面




[STEREO FILE ₹-ド]



電源のセット

電池を使用する

電源を OFF にしてから、電池カバーを開ける



1001:23:45 XX

WRU44.1/16

Low Battery!


- 2. 電池を取り付ける
- 3. 電池カバーを閉じる

NOTE

- ・アルカリ乾電池または ニッケル水素蓄電池を使ってく ださい。
- ・電池マークが O になったときは、 すぐに電源を OFF にし、新しい 電池と交換してください。
- ・使用する電池の種類を選択する $(\rightarrow P.17)$

AC アダプターを使用する

- **1.** USB 端子にケーブルを接続する
- 2. コンセントに接続する




SD カードのセット

- 電源を OFF にしてから、SD カードスロットカバーを 開ける
- **2.** カードスロットに SD カードを差し込む

取り出したいとき:

SD カードを一度スロットの奥に押し込んでから、引き抜く。



- ·SD カードを抜き差しするときは、必ず電源を OFF にしてください。
- 電源が ON のままで行うと、データを破損させる恐れがあります。
- ·SD カードを抜き差しするときは、カードの向きや裏表に 注意してください。
- ・SDカードが入っていないときは、録音や再生はできません。
- ·SD カードを初期化するには (→ P.106)

電源の ON/OFF

電源 ON

1. ● を**心**側にスライド する



NOTE

- ・ご購入後、はじめて電源を ON にした場合は、日付/時刻 (→ P.16)の設定を行う必要があります。
- ・「No SD Card!」と表示されたら、SD カードが正しくセットされているか確認してください。
- · [Card Protected!] と表示されたら、SD カードに書き換え保護がかけられています。ロックスイッチをスライドさせてライトプロテクトを解除してください。
- ・ [Invalid SD Card!] と表示されたら、フォーマットが不正です。初期化するか、別のカードを使用してください。SDカードを初期化するには(→ P.106)

電源 OFF

1. ● を**心**側にスライド する



NOTE


「Goodbye See You!」が表示されるまでスライドし続けてください。

ホールド機能について

録音中の誤操作を防ぐため、**H5**はボタン操作を無効にするホールド機能を搭載しています。

ホールドを有効にする

1. ゅ を HOLD 側にスライドする



ホールドを解除する

1. ゆ を中央に戻す


NOTE


ホールド機能有効時でも、リモコンでの操作は可能です。

日付/時刻のセット★

日時を設定しておくことで、ファイルに録音日時を記録することができます。

- 1. |①|』を押す
- **2.** ↑ | | | で「SYSTEM」を 選択して、→ | | | を押す





4. 設定する



■ 設定時の操作

カーソル移動: ↑ の上下

変更した項目の確定: → | | | | | を押す

5. (・) を押す


日時が設定されます。


★:ご購入後、初めて電源を ON にした場合は、日付/時刻の設定を行う必要があります。


使用する電池の種類を選択する

電池残量を正確に表示するために、電池の種類を設定しておきます。

- 1. | (1) | を押す
- **2.** ↓ ↑ □ ↓ ↑ □ ↓ ↑ □ ↓ ↑ を押す








録音の流れ

次のような流れで録音を行います。

H5 の MULTI FILE モードでは、録音・再生するデータをプロジェクトと呼ばれる単位で扱います。STEREO FILE モードではファイル単位で扱います。



1. 録音モードを設定する(→P.20)

- ・MULTI FILE モードと STEREO FILE モードのど ちらかを選択します。選択したモードによって、録音 フォーマットや録音ファイルの種類が異なります。
- ・オート録音 (→P.27)、ブリ録音 (→P.29)、バック アップ録音 (→P.32)、低域カット(→P.93)、コンプ /リミッター(→P.94)、メトロノーム(→P.80)など の設定もできます。

2. 録音するトラックを選択する(→P.22)

- トラックキーで選択します。選択されているトラック のインジケーターが赤く点灯し、入力される音声をモニターできるようになります。
- ・MULTI FILE モードでは、インプット 1/2 両方のトラックキーを同時に押して、ステレオトラックにする(ステレオリンク)こともできます。

3. 入力レベルを調節する

カの 🔘 で፤

) で調節します。

- ・一番大きな音がレベルメーターの-12dB 付近になるように調節します。
- ・サイドマイクレベルの調節 (MS 方式のアタッチメントの場合) (\rightarrow P.31) などもできます。

録音モードについて

H5 には MULTI FILE モードと STEREO FILE モードの 2 つの録音モードがあります。 それぞれの設定により、録音結果のファイルの種類や、録音フォーマットが異なります。

MULTI FILE E-F

XY マイクなどの L/R 入力はトラック L/R へ録音、インプット 1/2 からの入力はトラック 1/2 へ録音され、それぞれ別のファイルに記録します。

各入力からの信号を個別のファイルに記録するため、録音後にそれぞれの再生音量や定位などを変更することができます。 MULTI FILE モードで選択できる録音フォーマットは44.1/48kHz 16/24bitのWAVフォーマットのみです。

HINT

インプット 1/2 は、ステレオリンクを設定して 1 つのステレオファイルとして扱うこともできます。この場合、作成されるファイルは L/R 入力のステレオファイルとインプット 1/2 のステレオファイルの 2 つになります。


ZOOMOOO1_TrLR.WAV M I X E R

※44.1/48kHz 16/24bitのWAV 録音限定

STEREO FILE #- K

XY マイクなどの L/R 入力、またはインプット 1/2 からの入力を、ステレオファイルに記録します。


記録できるのは 2 トラックまでですが、目的に応じて録音 フォーマットを自由に選択することが可能(→ P.89)です。 音質を重視する場合、あるいはファイルサイズを小さくした い場合などにはこのモードを使用します。




※96kHz 16/24bit WAV、MP3 録音可能

録音モードを選択する


- 1. (①) 量を押す






H5のフォルダ・ファイル構成

H5 で録音すると、SD カードに次のようなフォルダ・ファイルが作成されます。



入力を選択する・レベルを調節する

使用する入力を、L/R 入力、インプット 1/2 の中から選択できます。 MULTI FILE モードの場合、L/R 入力はトラック L/R、インプット 1/2 はトラック 1 、2 に録音されます。



1. 録音したいトラックのトラックキーを押す

HINT

選択されたトラックキーはインジケーターが赤く点灯し、入力されている音声をヘッドフォン出力/ラインアウトからモニターできるようになります。

NOTE

- ・STEREO FILE モードでは、トラックキーの① または® を押すと L/R 入力を、トラックキーの① または② を押すとインプット 1/2 を選択できます。
- ・STEREO FILE モードでは、L/R 入力とインプット 1/2 を同時に選択したり、片方のトラックだけを選択解除する ことはできません。

STEREO FILE モードの場合は、手順3へ進みます。

2. MULTI FILE モードでインプット 1/2 をステレオとして 扱う場合は、トラックキーの①を押しながら②を押す 解除する場合は、もう一度トラックキーの①を押しながら②を押します。

HINT

コンボタイプのアタッチメントをL/R 入力に接続している場合には、同じようにトラックキーの①を押しながら②を押すとステレオの設定・解除が行えます。

NOTE

録音モードが MULTI FILE モードの場合

選択されたトラックごとに次のようなファイルが作成されます。

録音したトラック	ファイル名	内容
L/R 入力	ZOOMnnnn_TrLR.WAV	ステレオファイル
インプット 1	ZOOMnnnn_Tr1.WAV	モノラルファイル
インプット2	ZOOMnnnn_Tr2.WAV	モノラルファイル
インプット 1/2 (ステレオ設定)	ZOOMnnnn_Tr12.WAV	ステレオファイル

※ファイル名の「nnnn」はプロジェクト番号

・MULTI FILE モードでは、 1 度の録音で作成されるこれら のファイルをプロジェクト単位で管理します。


録音モードが STEREO FILE モードの場合

- 選択された入力は次のようなファイルに記録されます。ZOOMnnnn.WAV/ZOOMnnnn.MP3(ステレオファイル)※ファイル名の「nnnn」はファイル番号
- ・STEREO FILE モードではファイル単位で管理します。

3. 選択したトラックに対応す








MULTI FILE #- K

HINT

- ・ピークレベルがー 12dB 付近で維持されるように調節します。
- ・入力レベルを下げても音が歪む場合、マイクの位置を調節 したり、接続機器の出力レベルを調節します。
- · COMP/LIMITER を使用したいときは (→ P.94)
- ・風雑音などのノイズをカットしながら録音するには (→P.93)



1. (を押す





MULTI FILE モード

STEREO FILE ₹-ド

録音が始まります。

2. 再生時の目印になるマークをつけるには→ | | た押す

HINT

NOTE

マークを付けられるのは、WAV フォーマットのみです。

3. 一時停止するには を押す

- ・一時停止を行ったときは、停止位置にマークがつきます。
- ・再開するには、 🗝 を押します。


4. 停止するには(*) を押す


- ・マークは、MULTI FILE モードの場合 1 プロジェクトに最大 99 個、STEREO FILE モードの場合 1 ファイルに最大 99 個までつけられます。
- ・MULTI FILE モードの場合、録音中にファイルサイズが2 GB を超えたときは、新しいファイルが同一プロジェクト 内で自動的に作成され、録音は継続されます。このときファ イル名の末尾に-0001 (最初のファイル)、-0002 (2番 目のファイル) のように番号が付加されます。
- ・STEREO FILE モードの場合、録音中にファイルサイズが 2GB を超えたときは、新しいファイルが同一フォルダ内 で自動的に作成され、録音は継続されます。

プロジェクト/ファイルの保存先フォルダを選択する

録音したプロジェクト(MULTI FILE モードの場合)/ファイル(STEREO FILE モードの場合)を保存するフォルダを 10 フォルダから選択します。

- 1. | () | を押す






MULTI FILE モード

STEREO FILE T-F


3. ↑ で保存したいフォルダを選択して、→ はを選択して、 ます



自動で録音する

入力レベルに応じて、自動的に録音を開始/終了することができます。

- 1. (1) を押す
- **2.** ↑ | | †で「REC」を選択して、→ | | †を押す







MULTI FILE T- F


STEREO FILE T-K

3. ↓ ↑ 「AUTO REC」 を選択して、→ **1** ★を押す





5. ↓ ↑ で「ON」を選択して、
→ □ ↓ を押す



NOTE

自動録音機能の詳細を設定するには (→ P.90)

NEXT >>>

自動で録音するのつづき

6. ホーム画面に戻る

自動録音の開始レベル位置に点線が表示されます。




MULTI FILE ₹-ド

STEREO FILE E- F

7. (・)を押す

待機状態になります。





MULTI FILE T-F

STEREO FILE #- F

HINT

設定したレベル(レベルメーター上に表示されます)以上の 入力があると、自動的に録音を開始します。設定したレベル 以下の入力になると自動的に録音を終了する機能を使用する こともできます。(→ P.91)

8. 待機状態から抜けたいときや録音を中止したいときは

●を押す





MULTI FILE #- K

STEREO FILE T-F


NOTE


PRE REC、METRONOME、PRE COUNT 機能との併用 はできません。AUTO REC を ON にした場合、これらの機 能は無効となります。

時間をさかのぼって録音する


入力信号を常に一定時間蓄えておくことにより、
 を押す 2 秒前から、録音を開始することができます。突然演奏が始まったときなどに便利です。

- 1. | () 屋を押す





STEREO FILE T- K






NOTE


AUTO REC、PRE COUNT、METRONOME 機能との併用 はできません。これらの機能を ON にした場合、PRE REC は無効となります。

録音開始前にカウントする


録音を開始する前にカウントを鳴らすことができます。


- 1. |①|』を押す






4. ↓ ↑ 「PRE COUNT」 を選択して、→ 自 ↓ を押す






- ・AUTO REC 機能との併用はできません。AUTO REC を ON にした場合、PRE COUNT は無効となります。
- ・PRE REC 機能との併用はできません。PRE COUNT を ON にした場合、PRE REC は無効となります。
- ・カウント回数は 1 \sim 8 および SPECIAL を選択できます。
- ・SPECIALでは次のカウントが再生されます。



サイドマイクレベルを調節する MS 方式のアタッチメントのみ

サイドマイクレベル(ステレオ幅)が調節可能な MS 方式のアタッチメントなどを使用する場合、録音前にサイドマイクレベルを 調節できます。

1. 🏥 でサイドマイクレベルを調節する




- ·OFF、-24~+6dB、MS-RAWモードに設定できます。
- ・MS-RAW モードで録音すると、再生中に (*) を上下に操作することによって、サイドマイクレベルを調節することができます。ただし、通常のステレオファイルとは異なるフォーマットのため、他の機器で使用するためには、ZOOM「MS Decoder」などのステレオに変換するソフトウェアが必要になる場合があります。
- ・MS-RAW モードは録音フォーマットが WAV のときのみ選択できます。


バックアップ録音する L/R 入力のみ

※ WAV44.1/48kHz フォーマットのみ対応

L/R 入力では、通常の録音に加えて、設定した入力レベルから 12dB 低い録音レベルで別ファイルにバックアップ録音することができます。録音レベルが高すぎて歪んでしまったときなどに、差し替えることができます。


- 1. | (1)| を押す






MULTI FILE #- F STEREO FILE #- F

3. ↑ □ □ で 「In L/R BACKUP」を選択して、
→ □ □ を選択して、



- **4.** ** で「ON」を選択して、
 - **→**□\‡を押す



NOTE

- ・バックアップファイルのファイル名は、例えば元のファイルが「ZOOMOOO1_TrLR.wav」の場合「ZOOMOOO1_TrLR BU.wav」になります。
- ・L/R 入力が選択されていない場合、バックアップファイル は作成されません。
- ・バックアップ録音には LO CUT や COMP/LIMITER 設定は反映されません。
- ・バックアップ録音ファイルを再生するには「_BU」の付加されたファイルを選択して再生してください。
 (MULTI FILE モードの場合→ P.35 手順 12、
 STEREO FILE モードの場合→ P.40)

HINT


バックアップ録音を行うと、SDカードの使用量が増加します。

追加録音する MULTI FILE モードのみ


※ WAV44.1/48kHz フォーマットのみ対応

すでに録音済みのプロジェクトに対して、後から録音を追加することができます。

- 1. |①|』を押す




3. ↑ □ □ で追加録音するプロジェクトを選択して、 → □ □ を押す



HINT

追加録音が可能なプロジェクトは、MULTI FILE モードで録音したものに限ります。



→□ **‡**を押す

録音済みのトラックキーはイン ジケーターが緑色に点灯し、録 音していないトラックキーのインジケーターは消灯します。





NEXT >>>

追加録音する MULTI FILE モードのみ のつづき

6. 追加録音するトラックのトラックキーを押して、インジケーターを赤く点灯させる

追加録音するトラックの入力信号がモニターできるようになり ます。

HINT

インプット 1/2 のステレオリンクを変更することも可能です。(→ P.22)

7. を回して入力レベルを調節する

8. 録音済みトラックを再生しながら追加録音する場合は、 そのトラックキーを押して、インジケーターを緑色に点 灯させる

HINT

- ・インジケーターは赤→緑→消灯の順に変化します。
- ・この状態で を押すと、ここで選択したトラックの音声を再生しながら、手順6で選択したトラックの入力信号をモニターできます。リハーサルや入力レベルの確認に便利です。
- ・再生中のトラックの音量やパンを調節することもできます。

9. ① を押す


手順6で選択したトラックの追加録音が開始されます。

- ・追加録音では、AUTO REC、PRE REC 機能は使用できません。
- MIXER/OVERDUB 画面では、プロジェクトに設定された PLAYBACK SPEED や KEY CONTROL の設定は無効に なります。

HINT

追加録音するトラックがすでに録音済みの場合、元のファイルは上書きされずに新たなファイルが追加され、そのファイルがトラックに割り当てられます。追加録音したファイル名には2桁のテイク番号がトラック名の後に付加され、「ZOOMOO01_TrLR-01.WAV」のようになります。

録音終了後、どのファイルをトラックに割り当てるかを選択 することも可能です。



10. 停止するには を押す

手順6で選択したトラックの追加録音設定が解除され、インジケーターが緑色に点灯します。

11 . 録音結果を確認するには を押す


インジケーターが緑色に点灯しているトラックの音声が再生されます。

HINT

MIX DOWN 機能を使用することにより、追加録音した結果 をステレオファイルにまとめることができます。(→ P.54)

12. トラックに割り当てる録音

ファイルを変更する場合




NEXT >>>

追加録音する MULTI FILE モードのみ

のつづき


13. 1 で FILE を選択し、 → **| | | |** を押す

割り当てられているファイル名 トラック名



14. † でファイルを選択 し、→┃┃↓を押す

同じプロジェクトフォルダ内 にある WAV データの中から、 トラックに割り当てたいデー 夕を選択します。



◎慢を押すと、ファイルの変更を中止します。

NOTE


- 選択したトラックがステレオの場合はステレオファイルの み、モノラルの場合モノラルファイルのみを割り当てるこ とができます。
- ・MS RAW で録音されたファイルをトラック 1/2 に割り当 てることはできません。

HINT

- · 「NONE」を選択することで、トラックからファイルの割り 当てを外すことも可能です。
- · ここでミックスダウンしたデータ (→ P.54) を選択して、 そのデータを再生しながら新たに別トラックに追加録音す ることで、多重録音の繰り返しが可能です。

15 追加録音を終了するには 📵 🎼 を押す


追加録音後にプロジェクトを再生・編集する場合には、この時 点で各トラックに割り当てている音声ファイルが使用されま す。



1. (一) を押す







MULTI FILE T- F

STEREO FILE E-F

■再生時の操作

再生プロジェクト/ファイルの: 🕝 🕝 を押す 選択、マーク位置の頭出し

早送り/早戻し:

- (**) (**) を長押し
- 一時停止/再生再開:
- (・・・) を押す

サイドマイクレベルの変更: * の上下 (MS-RAW モードのみ)

HINT

- · (**) (**) を長押しする時間が長いほど、早送り/早戻しのス ピードも早くなります。
- · MULTI FILE モードでは、再生中にトラックキーを押すと 再生 (緑点灯)、ミュート (消灯) を切り替えることができ ます。
- ・選択したプロジェクト/ファイルが不正の場合、「Invalid Project! または「Invalid File!」のメッセージが表示され ます。
- 再生可能なプロジェクト/ファイルが1つもない場合、「No Project! または 「No File! 」のメッセージが表示されます。

■再生中にマークをつける

マークをつけたい場所で

→| te押す



HINT

マークは最大で 99 個までつけることができます。

NOTE

マークを付けられるのは、WAV フォーマットのみです。

■再生中に音量を調節する

を押す





スピーカー

ヘッドフォン

HINT

スピーカーとヘッドフォンの音量を別々に調節することがで きます。

0~100の範囲で調節できます。

2. ホーム画面に戻るには ** または ** を押す









MULTI FILE #- F

STEREO FILE #- F

再生したいプロジェクト/ファイルをリストから選択する


- 1. |①|曇を押す
- **2.** プロスで「PROJECT/FILE LIST」を選択して、





STEREO FILE モード

- 3. 🏥 で再生したいプロジェクト/ファイルを選択し
 - て、→┃┆を押す





MULTI FILE モード

STEREO FILE $\overline{t} - F$

HINT





MULTI FILE T- F

STEREO FILE T-F

選択したプロジェクト/ファイルが再生されます。


NOTE

再生後は、再生モードの設定(\rightarrow P.41)に従って再生を続けます。

再生モードを変更する

再生方法を変更できます。

- 1. | (1) | を押す







NOTE

PLAY ONE (1 曲再生):

選択した 1 プロジェクト/ファイルのみを再生します。

PLAY ALL(全曲再生):

選択したプロジェクト/ファイルから最後のプロジェクト/ファイルまでを再生します。

REPEAT ONE (1曲リピート再生):

選択した 1 プロジェクト/ファイルのみを繰り返し再生します。


REPEAT ALL (全曲リピート再生):

選択中のフォルダ内のすべてのプロジェクト/ファイルを 繰り返し再生します。

再生ピッチを変更する「キー」

再生速度を維持しながら、ピッチを変更できます。

- 1. |①|』を押す
- **2.** プロスで「PROJECT/FILE LIST」を選択して、
 - → **| | |** を押す





MULTI FILE T-F STEREO FILE T-F






STEREO FILE モード






MULTI FILE モード

STEREO FILE E-F






MULTI FILE #- F

STEREO FILE T-F

NOTE

MULTI FILE モードでは、ピッチの変更はプロジェクト全体に反映されます。トラックごとの設定はできません。




変更したピッチで再生されます。再生中にピッチを変更することも可能です。


- b6~#6の間で変更できます。
- ・MULTI FILE モードの場合、変更した値はプロジェクト単位で保存されます。
- · STEREO FILE モードの場合、モード共通の設定として保存されます。
- ・MIXER/OVERDUB 画面では、KEY CONTROL は無効です。

再生速度を変更する

1/2 倍(50%)~1.5 倍(150%)の間で再生速度を変更できます。

- 1. |①|』を押す
- **2.** ↑ PROJECT/FILE LIST」を選択して、
 - → **| | |** を押す





MULTI FILE T-F STEREO FILE T-F

- - **→**|| **!** を押す





STEREO FILE モード






MULTI FILE モード

STEREO FILE T-F

5. ↑ □ □ で「PLAYBACK SPEED」を選択して、→ □ □ □


を押す







STEREO FILE E-F




変更した速度で再生されます。再生中に速度を変更することも可能です。

- ・50%~ 150%の間で変更できます。
- ・MULTI FILE モードの場合、変更した値はプロジェクト単位で保存されます。
- · STEREO FILE モードの場合、モード共通の設定として保存されます。
- ・MIXER/OVERDUB 画面では、PLAYBACK SPEED は無効です。

任意の範囲を繰り返し再生する [A-B リピート]


設定した2点間を繰り返し再生できます。

- 1. 🔘 を押す






4. † で A ポイントのアイコンを選択する




5. 💮 🕞 でリピート再生の

始点の位置を探す


・ を押して、再生しながら 探すこともできます。



6. ↑ □ □ □ で B ポイントのアイコンを選択して、リピート再生の終点も設定する



7. (•) を押す





►000:01:42 kxx5

MULTI FILE モード

STEREO FILE モード


再生画面が表示され、設定範囲のリピート再生が始まります。


- ・繰り返し再生中に以下の操作を行うと A-B リピートは解除 されます。
- 🕝 🕝 で他のプロジェクト/ファイルを選択する
- 再生を停止する
- (・) を押す

プロジェクトのミキシングをする MULTI FILE モードのみ

再生時の各トラックの音量・定位を変更できます。

- 1. (①) を押す












7. 各パラメーターの設定値を変更する



■変更時の操作

カーソル移動、設定値の変更: 🎁 の上下

変更するパラメーターの選択: → | | た押す

パラメーター	設定範囲	説明
PAN	II $100 \sim CENTER \sim R100$	左右の音のバランスを
		調節します。
LEVEL	ミュート、- 48.0~+12dB	音量を調節します。

NOTE

設定したミキシングはプロジェクトごとに保存され、再生時 に適用されます。

HINT


LO CUT、COMP/LIMITER、MS STEREO MATRIXの設定を、以下の操作で確認できます。




プロジェクト/ファイルの情報を確認する

選択したプロジェクトの各種情報を確認できます。

- 1. |①|』を押す
- **2.** ┆│┆で「PROJECT/FILE LIST」を選択して、
 - **→**|| **!** を押す






MULTI FILE ₹-ド

STEREO FILE E-F

3. ↑ | | † で情報を確認するプロジェクト/ファイルを選択して、→ | | † を押す



FILE LIST

ZOOM9001, WAY
ZOOM9002, WAY
ZOOM9003, WAY
ZOOM9004, WAY
[IPLEW]
REGISTERS MENU

MULTI FILE T-F

STEREO FILE T-F

4. ↑ INFORMATION」を選択して、→ I を押す





MULTI FILE T-F


STEREO FILE E-F

表示項目	説明	
NAME	プロジェクト名 (MULTI FILE モードのみ)	
PATH	プロジェクト/ファイルが保存されている場所	
DATE	プロジェクト/ファイル作成日時(Y/M/D H:M:S)	
FORMAT	録音フォーマット	
SIZE	プロジェクト/ファイル全体のサイズ	
TIME	プロジェクト/ファイルの時間(HHH:MM:SS)	
	最大は 999:59:59 です。	
MS MIC	MS サイドレベルまたは RAW を表示	
	MS 方式のアタッチメント未使用時には「-」を表示	
	します。	
FILES	トラック・ファイルの情報を表示	

トラックマークを確認する WAV フォーマットのみ

録音したプロジェクト/ファイルのマークを一覧表示できます。

- 1. | () | を押す
- **2.** プロスで「PROJECT/FILE LIST」を選択して、
 - **→**□ **‡**を押す






MULTI FILE ₹-ド

STEREO FILE T- F

3. ↑ | | † でトラックマークを確認するプロジェクト/ファイルを選択して、→ | | † を押す





MULTI FILE $\mp - \,$ $\!$


STEREO FILE #- K





MULTI FILE モード

STEREO FILE モード





MULTI FILE モード

STEREO FILE T-F

マークリストが表示されます。




HINT

→ **| | | | |** を押すと、マークの位置から再生を開始します。

プロジェクト/ファイル名を変更する

- 1. |①|』を押す
- **2.** † で「PROJECT/FILE LIST」を選択して、
 - → **| | | |** を押す





MULTI FILE #- K

STEREO FILE #- K

3. 🏥 で名前を変更するプロジェクト/ファイルを選択






MULTI FILE T-F

STEREO FILE モード

4. ↑ [] * で「EDIT」を選択して、→ [] * を押す






MULTI FILE E- K

STEREO FILE #- F

5. 貸削さ「RENAME」を 選択して、→ (■) た押す



6. 変更する



■変更時の操作

カーソル移動、文字の変更: 🏥 🕻 の上下

変更する文字の選択、変更した文字の確定: →|| | た押す

NOTE


・プロジェクト/ファイル名に使用できる文字は以下のとお りです。


- ・スペースだけのプロジェクト/ファイル名は使用できませ ん。
- | · MULTI FILE モードではファイル名を変更できません。

ミックスダウンする MULTI FILE モードのみ


MULTI FILE モードで録音したプロジェクトを WAV ステレオファイルにミックスダウンします。

- 1. | (1)| を押す










6. ミックスダウンするファイルの保存先を変更したいときは↓↓↓ で「SAVE TO」を選択して、→↓↓を押す





- 8. *** (情) で保存先のプロジェクト/フォルダを選択して、
 - **→**|| **|**| **|**| を押す





MULTI FILE ∓- ド

STEREO FILE #- F



HINT

ファイル名変更時の操作方法は、「プロジェクト/ファイル名を変更する」(→ P.52)の手順 6 を参照してください。

10. ♣┃ ; で 「EXECUTE」を 選択して、**→**┃ ; を押す




ミックスダウンが始まります。


- ・ミックスダウンには、MIXER/OVERDUB (\rightarrow P.48) で 設定した音量、パン (\rightarrow P.49) の設定が反映されます。
- ・作成されるファイルは、ミックスダウンを実行したプロジェクトと同じサンプリング周波数、同じビットレートになります。

WAV ファイルを MP3 ファイルにエンコードする STEREO FILE モードのみ

STEREO FILE モードの WAV ファイルを MP3 ファイルに変換します。

- 1. (①) を押す








NOTE

MS-RAW で録音されたファイルはエンコードできません。









MP3 ENCODE SELECT FORMAT EXECUTE

エンコードが始まります。


- ·SD カードの容量が足りない場合、手順6に戻ります。
- ・変換したファイルは同一フォルダ内に作成されます。
- ・変換後のファイル名が重複する場合、ファイル名を変更する画面が表示されます。名称を変更してから変換を行ってください。

ノーマライズする WAV フォーマットのみ

WAV フォーマットで録音されたプロジェクト/ファイルの音量が小さかった場合に、ファイル全体のレベルを大きくすることができます。


- 1. |①|☆を押す
- - **→**|| **†**を押す





STEREO FILE モード

3. ↓ 「「「「でノーマライズを行うプロジェクト/ファイルを選択して、→ 「」」 「を押す






MULTI FILE ₹- F STEREO FILE ₹


4. 🏥 にで「EDIT」を選択して、 📲 まを押す






MULTI FILE モード

STEREO FILE T-F




STEREO FILE モードの場合は、手順7へ進みます。

6. ↑ | | | でノーマライズを実行するトラックを選択して、→ | | | を押す



NOTE

- ・録音ファイルのないトラックは選択できません。
- ・「ALL」を選択すると、選択可能なトラックすべてにノーマライズを実行します。このとき、全てのファイル内の最大レベルでノーマライズされます。
- ・追加録音などで複数の録音ファイルがある場合、現在トラックに選ばれているファイルがノーマライズされます。







STEREO FILE $\mp \vdash$


NOTE

ノーマライズはファイル内の最大レベルが OdBFs になるように、全体のレベルを大きくします。

プロジェクト/ファイルを分割する


プロジェクト/ファイルを任意の位置で2つに分割できます。

- 1. |①|』を押す
- **2.** 🏥 で 「PROJECT/FILE LIST」を選択して、
 - → **| | |** を押す





MULTI FILE #- F STEREO FILE #- F






STEREO FILE モード






MULTI FILE モード

STEREO FILE E-F



6. 分割位置を決める



■分割時の操作

ポイント移動: 🕣 🕞

再生/一時停止: (・**) を押す

分割位置の確定: (・) を押す

7. (1) で「YES」を選択して、






- ・分割後のプロジェクト名は、分割位置より前のプロジェクトに A、後のプロジェクトに B の文字が、プロジェクト名の末尾に付加された名称になります。
- ・追加録音などで複数の録音ファイルがある場合、現在トラックに選択されているファイルが分割されます。選択されていないファイルは分割位置より前のプロジェクトに保存されます。


プロジェクト/ファイルの前後を削除する

録音の前後の不要な部分を削除(トリミング)することができます。残す部分の開始と終了の時間を指定します。

- 1. |①|』を押す
- **2.** 🏥 で 「PROJECT/FILE LIST」を選択して、







MULTI FILE E- K

STEREO FILE #- K

3. 1 で前後を削除するプロジェクト/ファイルを選択





STEREO FILE #- K

4. ↑ [] ↑ で 「EDIT」を選択して、→ [] ↑ を押す







MULTI FILE E-F

STEREO FILE #- F


5. 1 で「TRIM」を選択 して、→┃┃‡を押す



6. たけで始点のアイコンを選択する




7. ② ② で始点の位置を 探す



HINT

- │ (です) を押して再生しながら探すこともできます。



- 9. ・ を押す



NOTE


追加録音などで複数の録音ファイルがある場合、現在トラックに選択されているファイルがトリミングされます。

複数のファイルを削除する

不要なファイルを削除できます。


- 1. |①|』を押す
- **2.** ↓ PROJECT/FILE LIST」を選択して、







MULTI FILE T-F STEREO FILE T-F





MULTI FILE モード


STEREO FILE モード

STEREO FILE モードの場合は手順5へ進みます。

4. ↓ で「FILE DELETE」 を選択して、→ はを押す



5. ↑ | | | で削除するファイル を選択して、→ | | | を押す



(①) 量を押すとファイルの削除を中止します。




6. (・)を押す




複数のプロジェクトを削除する MULTI FILE モードのみ

選択されているフォルダ内の複数のプロジェクトをまとめて削除できます。

- 1. (①) を押す



3. (・) を押す






- (を押すとプロジェクトを全て選択/選択解除することができます。
- **5.** (・) を押す




プロジェクトを再構築する MULTI FILE モードのみ


プロジェクトに必要なファイルがなかったり、壊れている場合は、再構築することができます。

- 1. 🔘 を押す





4. ↑ □ to 「REBUILD」を 選択して、→ □ to を押す






HINT

録音中に誤ってアダプターが抜けてしまったり、SDカードを抜いたり、パソコンでプロジェクトに必要な設定ファイルを削除してしまうと、プロジェクトが再生できなくなります。そのようなときは再構築を実行すると、プロジェクトを修復できる場合があります。


ボイスメモをつける MULTI FILE モードのみ

プロジェクトに音声によるメモをつけることができます。


- 1. 🔘 🖟 を押す



3. ↑ | | | でボイスメモを付けるプロジェクトを選択して、→ | | | | を押す








6. 録音する

録音の開始: (・) を押す

録音の終了: 💽 🗘 を押す



7. 再生する

再生の開始: (・・) を押す

再生の終了: (・) を押す




HINT

- ボイスメモは(・)を押すたびに上書きされます。
- ・ボイスメモの録音は、L/R 入力に接続されているステレオマイクから行います。インプット 1/2 の入力からは録音できません。
- ・ボイスメモのファイル名は「ZOOMOOO1_VM」のように なります。録音のフォーマットは 128kbps の MP3 になります。

パソコンとデータをやり取りする [カードリーダー]

パソコンと接続して、SD カード内のデータの確認やコピーができます。

- 1. |①|』を押す
- **2.** ↓ ↑ □ | □ で 「USB」を選択して、→ □ | □ を押す



3. ↑ 「SD CARD READER」を選択して、
→ I を を 手を を すす



4. H5 とパソコンを USB ケーブルで接続する



NOTE

- ・USB バスパワーを使用したい場合は、**H5** の電源が OFF の状態でケーブルを接続し、電源を ON にしてください。
- ・対応している動作環境は以下のとおりです。

Windows の場合:Windows Vista 以降

Mac OS の場合: Mac OS X (10.6 以降)

5. 取り外したいときは、パソコン側で接続を解除する

6. パソコンと H5 からケーブルを抜き、 📵 🖟 を押す

Windows の場合:

"ハードウェアの安全な取り外し"で**H5**を選択する Mac OS の場合:

H5のアイコンをゴミ箱にドラッグ & ドロップする

NOTE

· USB ケーブルを抜く前に、必ず解除操作を行ってください。


オーディオインターフェースとして使用する

H5 の入力信号をパソコンや iPad に直接入力したり、パソコンや iPad の再生信号を H5 から出力することができます。

- 1. 「パソコンとデータをやり取りする [カードリーダー]」(P.70) の手順 1 ~ 2 を行う
- **2.** ↓ で 「AUDIO INTERFACE」を選択して、
 → I を押す



3. ↓ で「STEREO」または「MULTI TRACK」を選択して、→ ↓ を押す



NOTE

- ・[STEREO] では 2 イン / 2 アウト、[MULTI TRACK] では 4 イン / 2 アウトになります。
- · iPad の場合は「STEREO」を選択します。「MULTI TRACK」では使用できません。
- ・Windows の場合「MULTI TRACK」で使用するには、ドライバが必要です。ドライバは ZOOM の WEB サイト (www.zoom.co.jp)からダウンロードできます。





STEREO

MULTI TRACK

HINT

USBバスパワー供給能力の低いパソコンで使用する場合やファンタム電源を使用したい場合は「PC/Mac (Battery)」を選択します。

5. H5 とパソコン、iPad を USB ケーブルで接続する




NOTE

iPad を接続する場合は、iPad Camera Connection Kitが必要です。


HINT

オーディオインターフェースの設定について (→ P.74)





6. 取り外したいときは(⑩)▮を押す





9. パソコン、iPad と **H5** からケーブルを抜く

オーディオインターフェースの設定


H5をオーディオインターフェースとして使用する場合は、次のような設定をすることができます。操作については各ページを参照してください。

入力設定	LO CUT (→ P.93)
	COMP/LIMITER (→ P.94)
	In 1/2 PHANTOM (→ P.96)
	PLUGIN POWER (→ P.97)
	In 1/2 PAD(-20dB) (→ P.98)
	1/2 MS STEREO MATRIX (→ P.86)
	L/R MS-RAW MONITOR (→ P.85)
	DIRECT MONITOR (→ P.74)
	MONITOR MIXER (→ P.75) ** MULTI TRACK のみ
	LOOP BACK (→ P.77) ※STEREO のみ
	In 1/2 MONO MIX (→ P.88) ※ STEREO のみ
	LINE OUT LEVEL (→ P.84)
ツール	TUNER (→ P.78)

ダイレクトモニターを設定する


H5に入力された音声をパソコンや iPad を経由せずに**H5** から直接出力することができます。これにより遅延のないモニタリングが可能です。

- 1. |①|』を押す




3. ↓ □ c TDIRECT MONITOR」を選択して、→ □ t

を押す



STEREO





MULTI TRACK

STEREO の場合は手順5へ進みます。



MULTI TRACK






MULTI TRACK


モニター信号をミキシングする (MULTI TRACK のみ)

ダイレクトモニター中の各入力のミックスバランスを変更できます。ここで設定したバランスはパソコンや iPad に送られる入力信号には反映されません。

- 1. (①) を押す



3. ↑ □ □ で「DIRECT MONITOR」を選択して、
→ □ □ を押す





NEXT >>>

オーディオインターフェースの設定のつづき

4. ↓ で「MONITOR MIXER」を選択して、
→ | ↓ を押す








■変更時の操作

7. ミキサーを OFF にして 試聴したい場合は を 押す





押すたびに ON/OFF が切り 替わります。


ループバックを設定する (STEREO のみ)

STEREO の場合、パソコン、iPad の再生音と**H5**への入力をミックスして、もう一度パソコン、iPad に送る(ループバック)ことができます。パソコンなどで再生した音楽にナレーションをつけて新たにパソコンのソフトウェアで録音したり、ストリー/小配信することができます。

- 1. | (1)| を押す









チューニングする


入力信号のチューニングが行えます。


- 1. 🔘 を押す





4. ↑ | | | でチューナータイプ を選択して、→ | | | を押す





HINT

435Hz~445Hzの範囲で設定できます。

6. クロマチック以外のチューナータイプでフラットチューニングするには (**) (**) で選択する




7. トラックキーを押し、入力するインプットを選択する

8. チューニングする

選べるチューナータイプは以下になります。

ピッチが正確なときは、中心を指します。 ピッチが正確なときは、中心を指します。





チューナータイプ			弦都	号/音	音名		
7 1-7 - 91 7	1	2	3	4	5	6	7
GUITAR	Е	В	G	D	Α	Е	В
BASS	G	D	Α	Е	В		
OPEN A	Е	C#	Α	Е	Α	Е	
OPEN D	D	Α	F#	D	Α	D	
OPEN E	Е	В	G#	Е	В	Е	
OPEN G	D	В	G	D	G	D	
DADGAD	D	Α	G	D	Α	D	


メトロノームを使用する

録音前のカウントダウンや録音中のガイドリズムとして使用できます。

- 1. |①|』を押す







■「CLICK」を選択

↑ で音が鳴る条件を選択して、→ 自 きを押す



HINT


CLICK には次の条件があります。

OFF : 常にメトロノームは鳴らない

REC AND PLAY : 録音、再生時にメトロノームが鳴る REC ONLY : 録音時のみにメトロノームが鳴る PLAY ONLY : 再生時のみにメトロノームが鳴る

- ■「PRE COUNT」を選択(→ P.30)
- ■「TEMPO」を選択

↑ (自) (・でメトロノームのスピードを選択して、→ (自) () を押す



HINT

TEMPO は 40.0 ~ 250.0 の間で設定できます。

■「SOUND」を選択

↑

↑

| でメトロノームの

音色を選択して、→

| きを


けます



HINT

SOUND には次の音色があります。 BELL、CLICK、STICK、COWBELL、HI-Q


■「PATTERN」を選択



HINT

PATTERN には次のパターンがあります。 $0/4 \sim 8/4$ 、6/8

■「LEVEL | を選択



HINT

LEVEL は $0 \sim 10$ の間で設定できます。

NOTE

- ・AUTO REC 機能との併用はできません。AUTO REC をON にした場合、METRONOME は無効となります。
- ・PRE REC 機能との併用はできません。METRONOME を ON にした場合、PRE REC は無効となります。


HINT


メトロノームの各設定画面で を押すと、メトロノームを 試聴することができます。

入力信号のモニターバランスを調節する MULTIFILE モードのみ

入力信号をモニターするときの各トラックの音量やパンを調節できます。


- 1. |①|』を押す







5. 各パラメーターの設定値を変更する



■変更時の操作

パラメーター	設定範囲	説明
PAN	L100 ~ CENTER ~ R100	左右の音のバランス
PAN	L 100 · GENTER · GRIOO	を調節します。
LEVEL	ミュート、- 48.0~+12dB	音量を調節します。

NOTE


ここで調節した音量やパンはモニター信号にのみ有効で、録音データには反映されません。

6. ミキサーを OFF にして

試聴したい場合は ・ を

押す

押すたびに ON/OFF が切り 替わります。




NOTE

設定したミキシングは録音後プロジェクトごとに保存され、 再生時に変更することもできます。(→ P.48)

ライン出力レベルを下げる

[LINE OUT] 端子の出力レベルを下げることができます。 「LINE OUT」 端子の出力信号を、一眼レフカメラの外部マイク入力端子など、入力ゲインの高い端子に接続するときに使用します。

- |①|||を押す
- **2.** ┆ で 「IN/OUT」を選択して、→ i を押す







MULTI FILE T-F

STEREO FILE #- K

- - を押す




MULTI FILE #- K



STEREO FILE #- K

- **4.** 1 で [LINE OUT] 端子 の出力レベルを設定して、
 - **→**|| **|**| を押す



NOTE

この設定は [PHONE] 端子から出力されるレベルには影響し ません。


HINT


LINE OUT LEVEL は $-30 \sim 0$ dB の間で設定できます。

MS-RAW 信号をモニターする MS-RAW モードのみ

MS 方式のアタッチメントを使用した MS-RAW モードで録音中、Mid マイクの入力を Lch、Side マイクの入力を Rch からそのままモニターできます。

- 1. | () | を押す
- **2.** ┆ で 「IN/OUT」を選択して、→ | 対 を押す







MULTI FILE モード

STEREO FILE T-F

3. ↓ □ □ で「L/R MS-RAW MONITOR」を選択して、
→ □ □ を押す



4. ↓ ↑ □ | ‡で 「RAW」を選択して、→ □ | ‡を押す



NOTE


通常のステレオでモニターしたいときは、「STEREO」を選択してください。

入力信号を MS 方式からステレオにエンコードする インプット 1/2 のみ


インプット 1/2 に入力した MS 方式のステレオマイクの信号を、通常のステレオ L/R 信号に変換します。


- 1. |①|』を押す






STEREO FILE T-F





■「ON/OFF」を選択



NOTE

- ・ON に設定すると、トラック 1/2 が一つのステレオトラックとして再構成されます。
- ・MONO MIX 機能との併用はできません。MONO MIX をONにした場合、MS STEREO MATRIXは無効となります。

■「MID LEVEL」を選択

↑自までセンターの音を拾う 単一指向性マイク(Mid)の レベルを設定して、→自ま



HINT

MID LEVEL はミュート、 $-48.0 \sim +12.0$ dB の間で設定できます。

■「SIDE LEVEL」を選択


↑ で左右の音を拾う双指 向性マイク (Side) のレベル を設定して、 → (目) まを押す



HINT

SIDE LEVEL はミュート、- 48.0 ~+ 12.0dB の間で設定できます


■「INPUT SETTING」を選択




入力信号をモノミックスする STEREO FILE モードのみ インプット 1/2 のみ

インプット 1/2 に入力した信号をミックスし、それぞれのチャンネルに同じ信号を送ります。

- 1. |①|』を押す
- **2.** かけで「IN/OUT」を選 択して、→┃┃┆を押す



MIX」を選択して、→ を押す



4. ** で「ON」を選択して、

→|| **‡**を押す



NOTE


- ・MONO MIX を ON にして録音した後に作成されるファイ ル名には、「ZOOMOOO1 MN.WAV」のように「MN」 が付加されます。
- · MS STEREO MATRIX 機能との併用はできません。 MONO MIX を ON にした場合、MS STEREO MATRIX は無効となります。

録音フォーマットを選択する

音質やファイルサイズを考慮しながら、フォーマットを選択できます。

- 1. | () | を押す








MULTI FILE #- K

STEREO FILE T-K

3. ↑ 「REC FORMAT」を選択して、→ ()) を押す







NOTE


- ・音質重視の高音質な録音には WAV フォーマットが適しています。
- ・MP3 フォーマットは圧縮の際、音質が低下しますが、ファイルサイズも小さくなるため、SD カードの容量を節約して大量に保存したいときなどに便利です。
- ・STEREO FILE モードでバックアップ録音を使用した場合、 選択できないフォーマットがあります。


自動録音設定を変更する

自動録音を開始する条件(入力レベル)や、自動停止の設定を行えます。


自動録音開始レベルを設定する


- 1. 🔘 を押す






STEREO FILE E-F









MULTI FILE E-F

STEREO FILE モード

入力レベルが設定したレベルを上回ったときに、自動的に録音 を開始します。

HINT


 $-48 \sim OdB$ の範囲で設定できます。

自動停止を設定する

1. 自動停止を設定するには、

↑ 「AUTO STOP」 を選択して、→ 「まを押す





HINT

OFF または $0 \sim 5$ 秒の範囲で設定できます。

3. スタートレベルと同様にストップレベルを設定する





MULTI FILE モード


STEREO FILE #- F


入力レベルが設定したレベルを下回り、手順2で設定した時間が経過したときに自動的に録音を終了します。

プロジェクト/ファイル名のつけ方を選択する

自動でつけられるプロジェクト/ファイル名の設定を変更できます。

1. | () | を押す






MULTI FILE ₹-ド

STEREO FILE T-F

3. ↑ □ □ で「PROJECT NAME/FILE NAME」を選択し







JLTI FILE モード STEREO FILE モード

4. † でつけ方を選択して、 **→** | ***** を押す





MULTI FILE T- F

STEREO FILE E-F

NOTE

・プロジェクト名は以下の規則でつけられます。

DEFAULT: Z00M0001 ~ Z00M9999

DATE: YYMMDD-HHMMSS 例) 140331-123016

・ファイル名は以下の規則でつけられます。

DEFAULT: Z00M0001.WAV/MP3 ~ Z00M9999.WAV/MP3


DATE: YYMMDD-HHMMSS.WAV/MP3 例) 140331-123016.WAV/MP3


- ·「DATE」では録音開始日時がつけられます。
- ・MULTI FILE モードでは、ファイル名のつけ方を変えることはできません。

ノイズを軽減する [低域カット]


風雑音やボーカルのポップノイズなどをカットすることができます。

- 1. |①|』を押す
- **2.** ┆│ ┆で「IN/OUT」を選択して、→ │ ┆を押す







STEREO FILE #- K



4. ↑ ↑ たカットするトラックを選択して、 → 1 た押す






MULTI FILE モード

STEREO FILE #- F

HINT

全インプットを一括で設定する場合は、ALL を選択します。






LO CUT 設定はバックアップ録音データには反映されません。


入力レベルを調節する [コンプ/リミッター]

低いレベルの入力信号は持ち上げ、高いレベルの信号は抑えてレベル調節できます。

1. |①|』を押す


2. ↑ | | †で「IN/OUT」を選択して、→ | | †を押す






MULTI FILE #- K

STEREO FILE T- F



4. ↑ □ □ で調節するインプットを選択して、 → □ □ を押す





MULTI FILE モード

STEREO FILE T-F

HINT

全インプットを一括で設定する場合は、ALL を選択します。

5. † でコンプ/リミッターの種類を選択して、



NOTE


COMP/LIMITER 設定はバックアップ録音データには反映されません。


設定項目	説明		スレッショルド [dB]	レシオ	出力レベル [dB]	アタック タイム [ms]	リリース タイム [ms]
OFF	コンプレッサー、リミッタ	ーが OFF	-	-	-	-	-
COMP (GENERAL)	標準的なコンプレッサー	コンプレッサーは、 高いレベルの音を圧	-48.7	9:1	+6.0	7.2	968
COMP (VOCAL)	ボーカル向きの コンプレッサー	縮し、低いレベルの 底上げを行います。	-8.4	16:1	0	1.8	8.7
COMP (DRUM)	ドラム、パーカッション 向きのコンプレッサー		-48.2	7:1	+3.6	12.3	947
LIMITER (GENERAL)	標準的なリミッター	リミッターは、入力 信号が一定のレベル	-14.4	60:1	0	6.4	528
LIMITER (CONCERT)	ライブ向きのリミッター	を越えた時に圧縮します。	-13.8	32:1	+1.2	1.9	8.5
LIMITER (STUDIO)	スタジオ録音向きの リミッター		-12.0	8:1	+1.2	6.5	423

ファンタム電源の設定を変更する

インプット 1/2 はファンタム電源に対応しています。+12V、+24V、+48V の電源を供給できます。


1. |①|』を押す






MULTI FILE ₹-ド


STEREO FILE T-F





■「ON/OFF」を選択

↑ で設定するインプットを選択して、→ 自 まを押す




HINT

全インプットを一括で設定する場合は、ALL を選択します。

- ↑ [a] * で [ON] を選択して、
- **→**|| **|**| を押す



■「VOLTAGE」を選択




HINT


+ 48V 以外の電圧でも動作するコンデンサーマイクの場合、 電圧を下げると**H5**の消費電力を抑えることができます。

プラグインパワーの設定を変更する


プラグインパワーに対応しているマイクの場合は、XYマイクに搭載されている [MIC/LINE] 入力端子に接続する前に次の設定を行います。


- 1. | () | を押す
- **2.** ┆┃┆で「IN/OUT」を選択して、→┃┆を押す





MULTI FILE ŧ-ド STEREO FILE ŧ-ド







入力信号のレベルを減衰させる インプット 1/2 のみ

出力基準レベルが +4dB のミキサー出力などには、入力信号のレベルを - 20dB することで対応できます。


- 1. |①|』を押す
- **2.** ┆ で 「IN/OUT」を選択して、→ | | まを押す






STEREO FILE モード

3. ↓ □ □ で 「In1/2 PAD (- 20dB)」を選択して、
→ □ □ を押す





HINT

全インプットを一括で設定する場合は、ALL を選択します。




カウンターの表示方式を設定する

録音時のカウンター表示方式を設定する

録音時のカウンターに録音経過時間を表示 (カウントアップ) するか、残り録音可能時間を表示 (カウントダウン) するかを切り替えることができます。

- 1. | () | を押す





MULTI FILE ₹-ド STER


STEREO FILE #- K

3. ↓ C COUNTER SETUP」を選択して、→ I

を押す




MULTI FILE モード



STEREO FILE T-K

4. ↑ | | | で表示方式を選択して、→ | | | | | を押す




NEXT >>>


カウンターの表示方式を設定する のつづき

再生時のカウンター表示方式を設定する

再生時のカウンターに再生経過時間を表示 (カウントアップ) するか、残り再生時間を表示 (カウントダウン) するかを切り替えることができます。

- 1. | (1)| を押す









ディスプレイのバックライト設定を変更する


省電力のため、一定時間何も操作をしないとディスプレイのバックライトが消灯するように設定できます。

- 1. | () | を押す




3. ↓ [] ‡で「BACKLIGHT」 を選択して、→ [] ‡を押す







ディスプレイのコントラストを調節する

- 1. (①) を押す



3. ↓ で「DISPLAY CONTRAST」を選択して、
→ 目はを押す






HINT

1~10の範囲で設定できます。

ファームウェアバージョンを確認する


H与 ファームウェアのバージョンを表示します。


- 1. |①|髪を押す



- **3.** 貸削まで「FIRMWARE VERSION!を選択して、

ファームウェアのバージョン が表示されます。





FIRMWARE VERSION


SUBSYSTEM: 1.00

MENU ARETURN


設定を初期値に戻す

工場出荷時の設定に戻すことができます。

- 1. |①|』を押す



3. ↓ で「FACTORY RESET」を選択して、
→ I を選択して、



4. ↓ ↑ | ↑ | † で「YES」を選択して、
→ | ↑ | † を押す
初期化が実行され、電源が自

動的に OFF になります。




NOTE


入力レベルの設定はリセットされません。


SD カードの空き容量を確認する

- 1. (①) を押す



空き容量が表示されます。







SD カードを初期化する

SD カードを **H5** 用に初期化します。

- 1. |①|』を押す



3. ↓ 「FORMAT」を 選択して、→ 「まを押す



4. ↓ で「YES」を選択して、
→ □ ↓ を押す



NOTE

- ・市販の SD カードや、他のパソコンで初期化された SD カードを使用する場合は、最初に **H5** で初期化する必要があります。
- ·SD カードを初期化すると、それまでに保存されていたデータはすべて消去されますので、ご注意ください。


SD カードの性能をテストする


SD カードが **H5** で使用可能かテストします。

短時間で行う簡易テストと、SD カードの全領域を検査するフルテストがあります。


簡易テストを行う

- 1. |①|』を押す





4. ↓ ↑ □ ↓ で「QUICK TEST」を選択して→ □ ↓ を押す



> カードの性能テストが始まり ます。テストには 30 秒ほど かかります。





6. テストが終了する

判定結果が表示されます。



NEXT >>>

SD カードの性能をテストする のつづき


7. テストを中止するには(①) i を押す


NOTE


性能テスト判定が OK になっても書き込み不良が起きない事を保障するものではありません。あくまで目安として考えてください。

フルテストを行う

- 1. (⑥) を押す








5. 必要時間が表示されるの





6. テストが終了する

判定結果が表示されます。 アクセスレート MAX が 100%になると NG となります。



7. テストを中止するには(①) を押す

HINT

(・・・) を押すとテストを一時中断・再開することができます。

NOTE

性能テスト判定が OK になっても書き込み不良が起きない事を保障するものではありません。あくまで目安として考えてください。

ファームウェアのバージョンアップデート

H5 のファームウェアを、最新のものにバージョンアップデートできます。

1. バージョンアップデート用ファイルを SD カードのルート ディレクトリにコピーする

NOTE

最新のバージョンアップデート用ファイルは ZOOM の Web サイト(www.zoom.co.jp)からダウンロードできます。

- **2.** SD カードを **H5** にセットして を押しながら、電源を ON にする
- **3.** ↓ で「YES」を選択して、
 → | | た押す

FIRMWARE UPDATE Are you sure? 1.00 -> 1.10 YES NO

NOTE

バージョンアップデート中に電源を切ったり、SD カードを 抜かないでください。**H5** が起動しなくなるおそれがあり ます。 **4.** バージョンアップデートが 完了したら、電源を OFF にする



NOTE

電池残量が少ないと、バージョンアップデートできません。 その場合は新しい電池に入れ替えるか、AC アダプターを使用してください。

古い H シリーズの SD カードを利用する

古い Hシリーズで使用していた SD カードを読み込んで、その中のファイルを 十5 用に移動することができます。

- **1.** SD カードをセットして電源を ON にする
- **2.** * で「YES」を選択して、
 - **→**|| **†**を押す



NOTE


- ·**H6** で作成したプロジェクトを移動することはできません。
- ・4CH MODE のファイルを移動した場合には、ZOOMXXXX という名前のプロジェクトが作成されます。
- ・移動ファイル名の先頭に、古い H シリーズの機種名が付加されます。
- ・移動先に同じ名称のファイルがある場合は、名称変更を行わないと移動できません。

リモコンを使用する

リモコンを使うと、離れたところから **H5** を操作できます。

1. H5 のリモコン端子にリモコンを接続する

リモコンの各キーは、**H5** 本体の各キーに対応しています。



HINT

H5 のホールド機能有効時でも、リモコンでの操作は可能です。

故障かな?と思われる前に

H5 の動作がおかしいと感じられたときは、まず次の項目を確認してください。

録音/再生のトラブル

◆音が出ない、もしくは非常に小さい

- ・モニターシステムの接続、およびモニターシステムの音量を確認してください。
- · **H5** の音量が下がっていないか確認してください (→ P.39)。

◆接続した機器、マイクの音が聞こえない、もしくは非常に小さい

- ・付属の XY マイクを使用している場合は、マイクを向ける方向が適切かどうか確認してください。
- ·入力レベルの設定を確認してください (→ P.22)。
- ・入力端子に CD プレーヤーなどを接続しているときは、接続した機器の出力レベルを上げてみてください。
- ・入力信号のモニター設定を確認してください (→ P.82)。
- ・プラグインパワーの設定を確認してください (→ P.97)。
- PAD機能の設定を確認してください (→ P.98)。

◆ 録音できない

- ・トラックキーが赤く点灯していることを確認してください。
- ·SD カードに空容量があることを確認してください (→ P.105)。
- ・カードスロットに SD カードが正しくセットされていることを確認 してください。
- ・"Card Protected"と表示されるときは、SDカードに書き換え保護がかけられています。ロックスイッチをスライドさせてライトプロテクトを解除してください。
- ・"Hold"と表示されるときは、キーホールド機能が有効になっています。キーホールド機能を無効にしてください(→ P.15)。

◆ 録音した音が聞こえない、もしくは非常に小さい

- ・トラック L/R、1/2 の音量レベルが下がっていないか確認してください (\rightarrow P.48)。
- ・再生時にトラックキーが緑色に点灯していることを確認してくださ い。

◆ ミックスダウンができない (MULTI FILE MODE)

- ・トラック L/R、1/2 の音量レベルが下がっていないか確認してください (\rightarrow P.48)。
- ·SD カードに空き容量があることを確認してください (→ P.105)。

その他のトラブル

- ◆ USB 端子をパソコンに接続しても認識されない
- ・対応 OS が適切かどうかを確認してください (→ P.70)。
- · **H5** をパソコンに認識させるためには、**H5** 側で動作モードを 選択する必要があります (→ P.70)。

仕 様

記録メ	ディア	SD カード 16MB ~ 2GB SDHC 規格対応カード 4GB ~ 32GB
		[XY マイク: XYH-5]
		マイク 単一指向性マイク
		Ø度 -45dB/1Pa 1kHz
		入力ゲイン - ∞~ 52dB
		最大入力音圧 140dBspl
	L/R入力	
		MIC/LINE IN ステレオミニジャック 入力ゲイン:- ∞~ 52dB
		入力インピーダンス: 2k Ω以上
		プラグインパワー対応
入力		
		バックアップ入力
		コネクタ XLR/TRS コンボジャック(XLR:2 番ホット TRS:TIP ホット)
		入力ゲイン (PAD OFF) - ∞~ 55dB
	INPUT1/2	入力ゲイン (PAD ON) - ∞~ 35dB
		入力インピーダンス 1.8k Ω以上
	IIVI OTT/L	最大許容入力レベル +22dBu (PAD ON)
		ファンタム電源 +12/+24/+48V INPUT1/2 単位で ON/OFF
	出力端子	LINE OUT ステレオミニジャック (定格出力レベル - 10dBm・出力負荷インピーダンス 10k Ω以上時)
出力		PHONE OUT ステレオミニジャック (20mW +20mW・32 Ω負荷時)
	内蔵スピーカー	400mW 8 Ωモノラルスピーカー
		<stereo file="" mode=""></stereo>
記録フォーマット		対応フォーマット (WAV): 44.1/48/96kHz 16/24bit ステレオ BWF フォーマット対応
		対応フォーマット (MP3): 48~320kbps サンプリング周波数:44.1kHz
		最大同時録音トラック 4 トラック (L/R トラック + バックアップ録音時)
		<multi file="" mode=""></multi>
		対応フォーマット: 44.1/48kHz 16/24bit モノ/ステレオ BWF フォーマット対応
		最大同時録音トラック 6トラック (L/R トラック + トラック 1/2 +バックアップ録音時)
表示		バックライト付き LCD(128 x 64 ドット)

	<マスストレージクラス動作>				
	クラス: USB2.0 High Speed				
	<オーディオインターフェース動作:マルチトラックモード(※ PC にはドライバ必要。Mac OS は不要)>				
	クラス: USB2.0 High Speed				
	仕様: サンプリングレート 44.1/48kHz ビットレート 16/24bit 4in2out				
USB	マナーディナノンク コェーフ動作・フニレナエード(ドニノバ本亜)>				
	<オーディオインターフェース動作:ステレオモード(ドライバ不要)> クラス: USB2.0 Full Speed				
	ひろと. O T dir Speed				
	TEM. JOSEPH THE THE TOTAL CONTROL OF THE CONTROL OF				
	※ iPad 用オーディオインターフェース動作サポート(ステレオモードのみ)				
	※ USB バスパワー動作可能				
	<stereo file="" モード=""></stereo>				
連続録音中の電池持続	XY マイク使用、44.1kHz/16bit(ステレオ x1) 約 15 時間 00 分				
時間の目安	<multi file="" モード=""></multi>				
(アルカリ乾電池使用時)	XY マイク使用、インプット 1 、 2 使用、48kHz/24bit(ステレオ x2)				
() ルカラ和電池区川町)	※上記の値はあくまで目安です。				
	※電池持続時間は当社試験法によるものです。使用条件により大きく変わります。				
電源	単三電池 2 本動作				
	AC アダプター: DC5V 1A AD-17 使用				
	USBバスパワー ナサ: 00 0mm (M) v105 0mm (D) v40 1mm (U) 170g				
外形寸法	本体:66.8mm(W)x135.2mm(D)x42.1mm(H)176g				
	XYH-5:65.5mm (W) x62.2mm (D) x41.0mm (H) 94g				



株式会社ズーム

〒 101-0062 東京都千代田区神田駿河台 4-4-3 ホームページ http://www.zoom.co.jp

H5 Handy Recorder

Ver.2.0




録音開始時や終了時にトーン信号を鳴らす「サウンドマーカー」

システムバージョン 2.0 より機能が追加されました。

録音開始時や終了時に、出力端子からトーン信号(サウンドマーカー)を鳴らすことができます。 動画の音声を **H5** で録音する場合、カメラ側の音声にトーン信号を入力しておくことで、動画との位置合わせが簡単になります。


- 1. (0)髪を押す

録音モードが MULTI FILE モードの場合



3. ↓□ ‡で「SOUND MARKER」を選択して、→□ ‡を押す

録音モードが MULTI FILE モードの場合





■「MODE」を選択

↑ でサウンドマーカーを鳴ら す条件を選択して、→ はを押す




NOTE

・追加録音機能やボイスメモ機能を使用しているときは、サウンドマーカーは 鳴りません。

■「SOUND」を選択

↑ でサウンドマーカーの種類を選択して、→ また押す



■「LEVEL」を選択

